


## Sätt i batterier

Vänster kåpa



## Sätt på och stäng av

Höger kåpa

I avstängt läge:  
Håll inne ON/OFF/Mode i 2 sek



I påslaget läge:  
Håll inne ON/OFF/Mode i 2 sek



## Synka med telefonen

Höger kåpa

När headsetet startas den första gången intar det automatiskt synkroniseringsläge.



Aktivera Bluetooth och sök nya enheter på telefonen. Bekräftas med "Connected"

## Justera volymen

Höger kåpa

Tryck på + eller - för att justera radiovolymen



Tryck på ON/OFF/Mode för att skifta till surroundvolym



Tryck på + eller - för att justera surroundvolymen




## Sök kanaler på radion

Höger kåpa



Sök station genom att trycka på + eller -




## Hantera samtal

Vänster kåpa



"Incoming call"




Placera mikrofonen ca 1-3 mm från munnen för bra ljud och bra bullerdämpning



## Reset to Factory Default

Höger kåpa

Bra att göra vid problem med synkning



För fler funktioner i 3M PELTOR WS Alert XP, se användarmanualen som finns i kartongen och på [www.3M.se/WSAlertXP](http://www.3M.se/WSAlertXP)